


USO E MANUTENZIONE DEI TELI COPERTURA

IL CORRETTO MONTAGGIO IN POCHI PASSI:





La copertura è efficace e se il telo viene montato ben teso.
Un telo ben posizionato scongiura ristagni d'acqua e offre meno presa al vento.

Stendere il telo sulla barca abbracciando l'albero e le sartie con le asole dedicate (teli per barche con sartie), chiudere l'apposita apertura con velcro a prua (se presente), chiudere il circuito collegando gli appositi ganci della cima perimetrale cucita nel telo e collegare le fibbie di chiusura presenti.



Successivamente:

- 1- Tensionare le cinghie inferiori mediante le fibbie regolabili.
- 2- Tesare bene la cima perimetrale realizzando un nodo a prua.
- 3- Collegare con una gassa la drizza randa (o altro) alla cima dei punti di drizza nella zona a poppavia tesandola.



Copritrampolini catamarani:

- 1- tesare la cima a prua e annodarla
- 2- agganciare cima elastica sotto al trampolino
- 3- Collegare con una gassa una drizza alla cima dei punti di drizza tesandola.

IMPORTANTE: tutte le tensioni devono essere “ben ferme” ma non eccessive da compromettere le cuciture del telo.



Se vuoi personalizzare il tuo telo:

Utilizza lo spazio apposito per scrivere i tuoi dati (n. velico, barca, nome proprietario..)
Non scrivere sul tessuto: rischio macchie
Usa un buon pennarello marcatore

PULIZIA E CONSERVAZIONE:

Le nostre coperture sono realizzate con i migliori tessuti nautici, garantiti dal produttore contro raggi UV, muffe e salsedine.

Per garantire efficienza e lunga durata del telo raccomandiamo una manutenzione con interventi periodici ogni 2 - 4 mesi (in base alle condizioni di esposizione).

Mantenere pulito il tessuto lavando accuratamente il telo con abbondante acqua dolce ed una spazzola morbida, nel caso di macchie ostinate utilizzare un sapone neutro . Risciacquare bene dopo il lavaggio (effettuare in luogo adeguato rispettando l'ambiente).

In caso di stivaggio riporre il telo senza pieghe strette assicurandosi che sia asciutto dentro e fuori.



NO SGRASSATORI, SOLVENTI, PRODOTTI ACIDI!



NON LAVARE IN LAVATRICE!



NON LAVARE A PRESSIONE!



USARE UNA SPAZZOLA MORBIDA



USARE DETERGENTI NEUTRI O BALSAMO

Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a contattarci

info@viraora.com - ☎ 3200191038

Grazie per averci scelto, Buon Vento.. Vira!Ora - www.viraora.com